

Quickguide Delta Touch

Hardware

De Delta-Touch (Figuur 1.1) is een touchscreen module waar de Welvaarts gebruikersinterface op getoond wordt om te interacteren met de Delta-Touch Controller.



Figuur 1.1: vooraanzicht Delta-Touch

De Delta-Touch module heeft een aantal kenmerken (Figuur 2):

1. Aanraakscherm
2. Model nummer
3. LED status indicatie
4. "Home" knop
5. "back" knop
6. Aan-/uitknop
7. USB aansluiting
8. RJ-45 aansluiting

Melding scherm: **Please Wait**

Aan-/uitknop Nr.6 (Figuur 2) 6 seconden ingedrukt houden.

Wacht 10 seconden en druk op Aan-/uitknop Nr.6 om op te starten.

Melding scherm: **Autozero**

De eerste keer na opstarten van de weegcomputer wordt de last onder het weegblok gemeten en naar 0 kilogram gesteld. Dit gebeurt wanneer er voor de eerste keer naar het weegmenu gegaan wordt, pas dan zal deze melding verdwijnen.

Melding Scherm: **Disconnected**

Er is geen verbinding tussen de Delta Touch en het weegblok. Dit kan komen doordat er geen batterij aanwezig is in de Delta-40 of omdat de batterij leeg is.

Melding Scherm: **Sleep Mode**

Wanneer de weegcomputer een tijd niet gebruikt wordt zal deze automatisch in Sleep mode gaan. Wanneer de weegcomputer weer gebruikt wordt zal deze vanzelf deze modus verlaten.



Figuur 1.2: de Delta-Touch met genummerde kenmerken

1: Display (Figuur 1.2)

Het display waarop de gebruikersinterface wordt getoond. Het gehele display is aanraakgevoelig.

2: Type nummer (Figuur 1.2)

Het specifieke type nummer van de Delta-Touch

3: LED status indicatie (Figuur 1.2)

De verschillende kleuren en de betekenis van die kleuren zijn als volgt:

1. **GROEN:** Twee mogelijkheden namelijk:
 - A. De Delta-Touch staat uit en er staat spanning op het systeem
 - B. De Delta-Touch staat aan en de Home- of Back knop wordt aangeraakt
2. **WIT:** De Delta-Touch is aan het opstarten (NA de display self-check)
3. **BLAUW:** Het Delta-Touch touchscreen wordt aangeraakt
4. **UIT:** Twee mogelijkheden:
 - A. De led staat uit als er geen voeding is OF
 - B. De applicatie draait en er wordt geen actie uitgevoerd

4: Home knop (Figuur 1.2)

Bij het aanraken van deze knop zal de gebruikersinterface terug gaan naar het hoofdmenu.

5: Back knop (Figuur 1.2)

Bij het aanraken van deze knop ga je 1 stap terug wanneer van toepassing.

6: Aan-/uitknop (Figuur 1.2)

Wanneer het systeem is uitgeschakeld dan kan met 1 x op de aan-/uitknop drukken het systeem aangezet worden. Wanneer het systeem afgesloten moet worden is 1 x drukken op de aan-/uitknop voldoende om het weegsysteem af te sluiten. Om het weegsysteem geforceerd af te sluiten, houd je de aan-/uitknop gedurende 6 seconden ingedrukt.

7: USB aansluiting (Figuur 1.2)

8: RJ-45 aansluiting (Figuur 1.2)

De RJ-45 aansluiting wordt gebruikt voor de voeding van de Delta-Touch en om te communiceren met de Delta-Touch controller. Beeldschermen van weegsystemen kunnen en mogen **niet** onderling uitgewisseld worden.